


PRESSION

- Vérifier la pression des pneus tous les mois
- Vérifier l'état général des pneus lors du contrôle à froid de la pression de gonflage
- Les tableaux des pressions recommandées donnent la meilleure pression par pneu en conditions d'utilisation standard
- Peser le véhicule et adapter la pression des pneus en conséquence

GÉOMÉTRIE ET ÉQUILIBRAGE

- Vérifier régulièrement l'alignement des roues
- Réaliser l'impact que l'équilibrage des roues a sur les pneus et le véhicule



RECREUSAGE ET RECHAPAGE

- Recreuser les pneus lorsque la profondeur de sculpture est comprise entre 2 et 4 mm
- Donner une nouvelle vie aux pneus et économiser des matières premières grâce au recreusage et au rechapage
- Choisir des rechapages de haute qualité qui dureront plus longtemps